

Slides 2

Beams

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com

Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)

Phone : 01112550515


Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء

► Steps of using sap :

- 1- إدخال الإحداثيات **Grids** : و هي الأماكن التي سيتم رسم القطاعات بها و سيتم توضيحها بالتفصيل لاحقًا .

► مثال :



- إذا كان مطلوب رسم هذا المنشأ على البرنامج , فنجد أنه في اتجاه X نتحرك
- من اليسار إلى اليمين بمسافات 5 ثم 4 ثم 2 و بالتالي نحتاج إلى خط إحداثيات عند X ب 5 ثم بعدها بمسافة 4 خط آخر ثم بعدها بمسافة 2 نحتاج خط آخر , أما في
- اتجاه Y نجد أننا نتحرك من أسفل إلى أعلى بمسافات 3 ثم 4 و بالتالي نحتاج إلى خط إحداثيات عند Y ب 3 ثم بعدها بمسافة 4 متر نحتاج خط إحداثيات آخر و هو
- ما سيوضح لاحقًا .




- 2- تعريف القطاعات : و يتمثل ذلك في تعريف نوع القطاع مثلًا بلاطة أو كمرّة , و أبعاد القطاع و المادة المستخدمة مثلًا خرسانة أو حديد و هكذا .

- 3- رسم القطاعات الموجودة في المنشأ : من بلاطات و أعمدة و كمرات و هكذا و ذلك بعد تعريفها , فمثلًا لو كان هناك في المنشأ كمرات 25*70 و كمرات 25*50 يتم رسم كل كمرّة بالقطاع المحدد لها .

- 4- وضع الركائز و الأحمال : و يتمثل ذلك وضع الركائز **Supports** بأنواعها المختلفة و وضع الأحمال على الكمرات بأنواعها المختلفة السابق ذكرها .

► Define material :

- **هو تعريف خواص المادة المستخدمة في صناعة القطاعات , و ليكن هي قطاعات خرسانية لذلك سنُعرف خواص مادة الخرسانة .



نختار أولاً


Define → Material

تظهر قائمة بالمواد الموجودة و ليكن سنختار مادة منهم
4000Psi و نقوم بالتعديل عليها Modify/show material
و من الممكن مادة جديدة أيضاً كخيار آخر .

مقاومة الضغط و لكن لاسطوانة ,
و لكن في الكود المصري تكون
مقاومة الضغط على مكعب خرسانة
, لذلك سنضرب مقاومة الضغط
في قيمة 0.8 للتحويل من القطاع
الأسطواني إلى المكعب
 $2500 \times 0.8 = 2000 \text{ t/m}^2$.

Beam

Example :




► Solution :


- 1- نبدأ أولاً برسم الـ Grids و ذلك عند كل تغير للقطاع أي عند كل بحر للكمرة , فنلاحظ أن الكمرة في اتجاه X فقط , لذلك نبدأ بإدخال الـ Grids في اتجاه X بمسافات 4.5 ثم 3 ثم 4 .
- 2- نقوم بتعريف القطاعات الموجودة و هنا هو قطاع واحد فقط كمرة 30*80 .
- 3- نقوم بتوزيع الأحمال على الكمرات سواء حمل مُركز أو مُنتظم .
- 4- نقوم بوضع أماكن الـ Supports حسب نوعها كما سيتم توضيحه .

1- إدخال شبكة الإحداثيات Grids :

1- عند دخول البرنامج أول شئ نقوم به هو ضبط الوحدات , حيث نختار من القائمة الموجودة أسفل يمين الشاشة Tonf, m , c , أو نختار أي وحدة أخرى حسب الحاجة .



2- لفتح مشروع جديد نختار New model الموجودة أعلى يسار الشاشة .



3- نضغط بالماوس Right click فتظهر هذه القائمة نختار Edit grid data و التي سوف تنقلنا للصورة التالية التي نختار منها Modify/show grids و بالتالي نستطيع الآن إضافة الـ Grids الخاصة بالمُنشأ .

Define Grid System Data

Edit Format

System Name: GLOBAL Units: Kip, in, F

Grid Lines: Quick Start...

X Grid Data

	Grid ID	Ordinate	Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Bubble Loc.
1		4.5				
2		3				
3		4				
4		0				
5						
6						
7						
8						

Y Grid Data

	Grid ID	Ordinate	Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Bubble Loc.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Z Grid Data

	Grid ID	Ordinate	Line Type	Visibility	Bubble Loc.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Display Grids as:

☒ Ordinates ☐ Spacing

☐ Hide All Grid Lines

☐ Glue to Grid Lines

Bubble Size: 96

Reset to Default Color

Reorder Ordinates

OK Cancel

- 4- بعد الضغط على Modify/show grids يتم الانتقال إلى هذه الصفحة
وذلك لإدخال الـ grids .

في حالة استخدام
Spacing


معناها إدخال الإحداثيات ليست بشكل تراكمي بل عبارة عن مسافات , فمثلاً في هذه الكمرة تُدخل في اتجاه 4.5 X ثم 3 ثم 4 ثم 0 بهذا الترتيب .

في حالة استخدام
Ordinates

معناها إدخال الإحداثيات بشكل تراكمي فمثلاً لدينا في هذه الكمرة ثلاث بحور 4.5 ثم 3 ثم 4 فندخلها 4.5 ثم تجمع عليها 3 أي 7.5 ثم تجمع عليها 4 أي 11.5 .

حجم الدائرة التي يُكتب داخلها اسم الـ grids

اسم الـ grids



اسم كل Grids

Using spacing

**بتطبيق ذلك على المثال الحالي , نلاحظ أنه يتم إدخال إحداثيات في اتجاه x فقط و هو اتجاه الكمرة كالتالي

Define Grid System Data

Edit Format

System Name: GLOBAL Units: Tonf, m, C

Grid Lines: Quick Start...

X Grid Data

	Grid ID		Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Bubble Loc.
1	A	0				
2	B	4.5				
3	C	3				
4	D	4				
5		0				
6						
7						
8						

Y Grid Data

	Grid ID		Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Bubble Loc.
1		0				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Z Grid Data

	Grid ID		Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Bubble Loc.
1		0				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Display Grids as:

☐ Ordinate ☒ Spacing

☐ Hide All Grid Lines

☐ Glue to Grid Lines

Bubble Size: 1

Reset to Default Color

Reorder Ordinate


OK Cancel

Coordinate
0.
4.5
7.5
11.5

Using ordinates

في حالة استخدام spacing يجب أن ننهي إدخال الإحداثيات بـ 0 حتى يدل على أنه ليس هناك مسافات أخرى .



- ▶ ** بعد إدخال الـ **Grids** كالتالي بإحدى الطريقتين
- ▶ نضغط **ok** فيظهر بذلك الشكل على البرنامج .




- ▶ ** تكون بذلك انتهينا من الخطوة الاولى و هي إدخال شبكة الإحداثيات **Grids** ...

1- نبدأ الآن بتعريف القطاعات الموجودة , و في هذا المثال هو قطاع واحد فقط كمرّة 30*80 و تكون خطواته على البرنامج كالتالي :

Define → Section properties → Frame section



2- بعد ذلك تظهر هذه النافذة و ذلك لتعريف القطاع .



استيراد أو إدخال قطاع جاهز من الكمبيوتر

إضافة قطاع جديد سواء كان قطاع خرساني أو حديد .

أخذ نسخة من قطاع موجود إذا كان القطاع الجديد مُشابه لقطاع قديم مع إضافة التغييرات الموجودة بينهم

* في حالة إنشاء قطاع جديد **Add new property** تظهر النافذة التالية و ذلك لتحديد نوع القطاع المطلوب تصميمه .



إدخال مادة القطاع هل هو خرسانة أم حديد أم ألومنيوم و هكذا .

نختار من بين هذه الأشكال شكل القطاع المطلوب و ذلك بعد اختيار المادة المصنوع منها القطاع .

- في هذا المثال لدينا قطاع واحد للكمرة و هو قطاع مُستطيل 80×30 سم من الخرسانة لذلك نختار المادة Concrete ثم نختار شكل القطاع Rectangular فتظهر القائمة التالية و ذلك لتحديد أبعاد القطاع و التحكم في خواصه .

Rectangular Section

Section Name Beam 30*80

Section Notes Modify/Show Notes...

Properties Section Properties...

Property Modifiers Set Modifiers...

Material + Concrete

Dimensions

Depth (t3) 0.8

Width (t2) 0.3

Display Color

Concrete Reinforcement...

OK Cancel

نختار اسم للقطاع و ليكن في هذا المثال Beam 30*80 .

نختار المادة المُصنَّع منها القطاع و التي تم تحديد خواصها مثل E, Poisson's ratio . كما هو موضح في صفحة 7

و هي قائمة لضرب عوامل مثل I, Shear, Torsion في Factor مُعيَّن كما بالصورة التالية و سيتم عمل تغيير بها سيوضح لاحقاً .

إدخال عُمق القطاع و كانت الكمرة عمقها 80 سم لذلك تم إدخالها 0.8 و ذلك لأننا نستخدم الوحدات بالمتر .

إدخال عرض القطاع و كانت الكمرة عرضها 30 سم لذلك تم إدخالها 0.3 و ذلك لأننا نستخدم الوحدات بالمتر .

Frame Property/Stiffness Modification Factors

Property/Stiffness Modifiers for Analysis

Cross-section (axial) Area	1
Shear Area in 2 direction	1
Shear Area in 3 direction	1
Torsional Constant	1
Moment of Inertia about 2 axis	1
Moment of Inertia about 3 axis	1
Mass	1
Weight	1

OK



Cancel

نكون بذلك قد عرّفنا قطاع الكمرة المُستخدم , و إذا كان هناك قطاعات أخرى يتم تعريفها بنفس الطريقة مع تغيير شكل القطاع إن كان دائري مثلاً, و أبعاده التي تتمثل في عُمق و عرض القطاع.

*بعد تعريف القطاعات و التي كانت في هذا المثال قطاع واحد من الخرسانة بأبعاد $80 * 30$ سم نبدأ الآن بتوقيع هذا القطاع على شبكة الإحداثيات التي تم رسمها و التي حصلنا عليها سابقاً بالشكل التالي .



- ▶ من القائمة الرأسية يسار البرنامج نختار Draw Frame/Cable Element فتظهر قائمة بالقطاعات
- ▶ الموجودة نختار منها القطاع الذي تم تسميته بـ Beam 30*80 .



نختار القطاع المطلوب و هو قطاع الكمرة Beam 30*80

و معناها تحرير العزم فإذا تم اختيار **Continuous** فهذا يعني أن الكمرات المتجاورة ستنتقل العزم فيما بينها وبالتالي يظهر عزم سالب الظاهر باللون الأحمر, أما إذا تم اختيار **Pinned** فإن الكمرات لا تنتقل عزم فيما بينها حيث تعمل كل منهم كأنها Simple beam .




Moment Releases : (continuous)
Continuous beams




Moment Releases : (Pinned)
Simple beams


► **بعد اختيار اسم القطاع المطلوب لرسم الكمرة به و هو Beam 30*80 نبداً الآن في توقيـع الكمرة على شبكة الإحداثيات كالتالي .




نقف عند أول نقطة بالشبكة عند **A** و نضغط عليها فنجد أنها كوّنت نقطة بداية للكمرّة عند نقطة **A** .



نتحرك الآن بعدما حددنا نُقطة بداية الكمرّة و ذلك لتحديد نُقطة نهايتها و ذلك عند نقطة الشبكة **Grid point B**, و بذلك يكون لدينا كمرّة بالقطاع 80*30 والظاهرة باللون الأصفر




تكون نهاية الكمرّة الأولى عند **A** هي نفسها بداية الكمرّة الجديدة و التي كانت في هذا المثال بنفس القطاع 80*30 لذلك نصل بالنقطة **C** لرسم الكمرّة بين **B & C** .




نرسم آخر كمرّة بين **C & D** و ذلك بالضغط على **Grid point D** فنلاحظ ظهور الكمرات باللون الأصفر


- **نبدأ الآن بوضع الـ Supports الموضحة بالمثل , نجد أنها عند خطوط الشبكة A, B, C & D , فنجد أن نوعه Hinged عند A, B & C و Fixed عند D .

- 1- نختار جميع النقاط التي لها نفس الـ Support , حيث كانت عند A, B & C يتواجد Hinged Support لذلك يتم اختيارهم كالتالي .



- 2- بعد تحديد أماكن الـ Hinged Support نختار **Assign → Joint → Restraints**






3- تظهر لنا هذه القائمة و ذلك لتحديد نوع الـ Support و ذلك للنقاط التي تم تحديدها بالكمرة , فبالنسبة

لـ A, B & C كان نوعه Hinged Support .


Roller Support

Fixed Support Hinged Support

4- نلاحظ ظهور Hinged Support عند النقاط التي تم تحديدها كالتالي .




5- نُكرر الخطوة السابقة مع D , و لكن مع اختيار Roller Support بدلاً من Hinged Support فيكون الشكل كالتالي .




نلاحظ أن الـ Support الموجود أقصى اليمين أنه مائل بزاوية 45 كما هو موضَّح , لذلك يجب أن نُدير هذا الـ Support بزاوية 45

و يكون ذلك كالآتي ..


1- نقوم بتحديد الـ Support ثم نختار **Assign → Joint → Local Axes**




2- تظهر القائمة التالية و ذلك لتدوير الـ Support , فيجب أن نُحدد شيئين أولاً أنه سيدور حول محور **Y** , و ذلك لأنه هو المستوى العمودي على مستوى الكمرة **XZ** , أما ثانياً و هو مقدار زاوية الدوران فنلاحظ أنه يدور عكس عقارب الساعة بمقدار 45 لذلك يكون الدوران بالسالب لأنه عكس عقارب الساعة و بمقدار 45° .




3- بعد اختيار هذا التدوير نجد أنه يظهر بشكل مائل كالتالي .





①



②

Frame Distributed Loads

Load Pattern Name: **DEAD** Units: **Tonf, m, C**

Load Type and Direction: ☒ Forces ☐ Moments
Coord Sys: **GLOBAL**
Direction: **Gravity**

Options: ☐ Add to Existing Loads ☒ Replace Existing Loads ☐ Delete Existing Loads

Trapezoidal Loads:


	1.	2.	3.	4.
Distance	0.	0.25	0.75	1.
Load	0.	0.	0.	0.

☒ Relative Distance from End-I ☐ Absolute Distance from End-I


Uniform Load: Load **1.5**

OK Cancel


- 7- نبدأ الآن في الخطوة الأخير و هي توزيع الأحمال على الكمرات سواء كانت هذه الأحمال عن نقطة أو مُستمرة سواء كانت منتظمة أو غير مُنتظمة و ليكن سنبدأ بالكمرة التي بحرّها 4.5 متر فنجد أن عليها حمل مُنتظم 1.5 t/m لذلك ستكون الطريقة لوضعه على الكمرة كالتالي .
- ① نختار قطاع الكمرة المُراد وضع الأحمال عليه .
- ② نختار **Assign → Frame load → Distributed** .
- ③ تظهر لنا القائمة التالية فنضع بها الأحمال الموجودة على الكمرة كالتالي .




③



①



②



- 8- نبدأ الآن في الخطوة الأخير و هي توزيع الأحمال على الكمرات سواء كان هذه الأحمال عن نقطة أو مُستمرة سواء كانت منتظمة أو غير مُنتظمة و ليكن سنضع لأحمال على الكمرة التي بحرّها 4.00 متر فنجد أن عليها حمل مستمر لكن غير مُنتظم على شكل مثلث لذلك ستكون الطريقة لوضعه على الكمرة كالتالي .

① نختار قطاع الكمرة المُراد وضع الأحمال عليه .

② نختار **Assign → Frame load → Distributed** .

- ③ تظهر لنا القائمة التالية فنضع بها الأحمال الموجودة كحمل موزّع و لكن غير منتظم على شكل مثلث فنضع الحمل على الكمرة عند كل نقطة يحدث بها تغير للحمل على الكمرة


فنضع عند بداية الكمرة **Distance = 0** نضع الحمل بـ 0 لأنه يعتبر بداية المثلث , و في منتصف الكمرة

نجد الحمل أصبح 4 t/m لذلك نضع عند


نصف مسافة الكمرة أي عند **Distance = 0.5**

نضع حمل 4 t/m , ثم أخيراً في نهاية الكمرة أي


عند **Distance = 1** نضع الحمل 0 .



③



①



②

Frame Point Loads

Load Pattern Name: **DEAD** Units: **Tonf, m, C**

Load Type and Direction: ☒ Forces ☐ Moments
Coord Sys: **GLOBAL**
Direction: **Gravity**

Options: ☐ Add to Existing Loads ☒ Replace Existing Loads ☐ Delete Existing Loads

Point Loads:

	1.	2.	3.	4.
Distance	0.	0.33333333	0.66666667	1.
Load	0.	3	3	0.

☒ Relative Distance from End-I ☐ Absolute Distance from End-I

OK Cancel

9- نبدأ الآن في الخطوة الأخير و هي توزيع الأحمال على الكمرات سواء كان

هذه الأحمال عن نقطة أو مُستمرة سواء كانت منتظمة أو غير مُنتظمة و ليكن

سنضع لأحمال على الكمرة التي بحرّها 3.00 فنجد عليها حملين مُركزين كُل منهما 3

لذلك ستكون الطريقة لوضعه على الكمرة كالتالي .

① نختار قطاع الكمرة المُراد وضع الأحمال عليه .

② نختار **Assign → Frame load → Point** .


③ تظهر لنا القائمة التالية فنضع بها الأحمال الموجودة على الكمرة كالتالي .

نجد أن الأحمال الموجودة هي أحمال مُركزة بعد متر ثم مترين من الكمرة التي طولها 3 متر

لذلك سنضع حمل مركز عند ثلث المسافة **Distance = 0.333**

بقية 3 ثم نضع حمل عند ثلثي المسافة **Distance = 0.666**

فيظهر بالشكل التالي .



③

- 9- يتبقى الآن فقط إدخال وزن الكمرات نفسها **Self weight of beams** لأن ذلك سيؤثر على الأحمال الموجودة على الكمرة فكلما فإن وزن الكمرة نفسها يُسبب زيادة العزم الواقع عليها , ويمكن التحكم في ذلك من خلال البرنامج عن طريق إدخال قيمة **Self weight Multiplier** وهي إما أن نضعها بـ 1 و هذا معناه أننا نطلب من البرنامج أن يدخل أحمال وزن الكمرة نفسها , أما في حالة إن وضعناها بـ 0 فهذا معناه أننا نطلب من البرنامج عدم إدخال وزن الكمرة أو أي عنصر موجود باعتبار أن حملهم محسوب ضمن الأحمال التي نضعها على الكمرة و ذلك بأن يذكر مثلاً أن الحمل المنتظم الموجود على الكمرة بـ **3 t/m** , لكن يذكر أن هذا الحمل الموضوع على الكمرة مُتضمن وزن الكمرة نفسها لذلك سنضع القيمة في هذه الحالة بـ 0 حتى لا يدخل البرنامج وزن هذه العناصر حتى لا نكون بذلك قد أدخلناها مرتين .

****يتم تحديد هل سيتم إضافة وزن العناصر من عدمه على البرنامج كالتالي ..**

في حالة إدخال هذا الرقم بـ 1 فهذا معناه أننا نطلب من البرنامج إدخال وزن الكمرات و باقي العناصر , أما إذا كنا قد أدخلناها سابقاً من خلال الأحمال التي وضعناها على الكمرة فسنضعها بـ 0 فهذا معناه أننا نطلب من البرنامج عدم وضع أوزان الكمرة و باقي العناصر .

Define Load Patterns

Load Pattern Name	Type	Self Weight Multiplier	Auto Lateral Load Pattern
DEAD	DEAD	1	
DEAD	DEAD	1	

Click To:

Add New Load Pattern

Modify Load Pattern

Modify Lateral Load Pattern...


Delete Load Pattern

Show Load Pattern Notes...


OK

Cancel

- 10- نكون بذلك وضعنا كل الأحمال على الكمرة كاملة فتظهر الأحمال على الكمرة كالتالي ..



- 11- نطلب الان من البرنامج حل الكمرة و يكون ذلك من خلال الأيقونة التالية ▶ أو الضغط على F5 .



Case Name	Type	Status	Action
DEAD	Linear Static	Not Run	Run
MODAL	Modal	Not Run	Do Not Run

Click to:

Run/Do Not Run Case

Show Case...

Delete Results for Case

Run/Do Not Run All

Delete All Results

Show Load Case Tree...

Analysis Monitor Options

☐ Always Show

☐ Never Show

☒ Show After seconds

☐ Model-Alive

Run Now


OK Cancel



The screenshot shows the 'Save Model File As' dialog box. The title bar is green with a close button. The breadcrumb path is 'This PC > Desktop > Sap'. The search bar contains 'Search Sap'. The left sidebar shows a list of locations: 'This PC', 'A360 Drive', 'Desktop' (selected), 'Documents', 'Downloads', 'Music', 'Pictures', 'Videos', 'Local Disk (C:)', 'CD Drive (D:)', and 'Local Disk (E:)'. The main area shows 'No items match your search.' The 'File name' field contains 'Beam' and the 'Save as type' is set to 'SAP Model Files (*.SDB)'. At the bottom, there are buttons for 'Hide Folders', 'Save', and 'Cancel'.


12- يطأ تحديد المكان الذي سيتم فيه تحديد مكان حفظ الملف الخاص بالكمرة .


- 13- يبدأ الآن البرنامج في الحل و يستغرق بعض الوقت للحل يختلف حسب حجم المنشأ الذي يتم حله.



- 14- بعد الحل يُظهر البرنامج تلقائيًا شكل الـ **Deformed shape**


كالتالي .






15- نبدأ الآن في استخراج الـ **Straining actions** المطلوبة للكمرة كالتالي :


Display → Show Forces/stresses → Frames/cables



- 16- تظهر القائمة التالية لتحديد نوع الـ **Straining actions** المطلوب من البرنامج إظهارها و ليكن سنختار أن يُظهر أولاً الـ **Axial force** فتظهر على الكمرة كالتالي , و نلاحظ أن الكمرة اليُمنى ظهر عليها حمل ضغط و ذلك نتيجة لأن الركيزة مائلة بتحليل الحمل أدى لظهور حمل ضغط , أما الكمرتين الأخرتين لم يظهر عليهما أي شد أو ضغط .



17- تظهر القائمة التالية لتحديد نوع الـ **Straining actions** المطلوب من البرنامج إظهارها و ليكن سنختار أن يُظهر الـ **Shear** فتظهر على الكمرة و كما ذكرنا سابقًا لإظهار العزم على الكمرة نختار من البرنامج إظهار نتائج **Shear 2-2**.



18- تظهر القائمة التالية لتحديد نوع الـ **Straining actions** المطلوب من البرنامج إظهارها و ليكن سنختار أن يُظهر الـ **Moment** فتظهر على الكمرة و كما ذكرنا سابقًا لإظهار العزم على الكمرة نختار من البرنامج إظهار نتائج **Moment 3-3**.

